


Vielen Dank für Ihren Einkauf!
Sie haben ein hochwertiges Qualitätsprodukt von CMD erworben.

Lieferumfang:

- Zeitungsfach

Benötigtes Werkzeug:

- Gabelschlüssel SW 7
- Bohrmaschine



Montage:

1. Benutzen Sie einen Gabelschlüssel SW 7 um die Muttern an der Innenseite des Zeitungsfaches zu lösen. Entfernen Sie die vier Muttern und Unterlegscheiben. Nun lässt sich die Blende abnehmen.

2. Halten Sie nun das Zeitungsfach an die Wand und zeichnen Sie die drei benötigten Bohrlöcher an.

3. Bohren Sie die Löcher in die Wand.

4. Schrauben Sie jetzt das Zeitungsfach an der Wand fest.

5. Benutzen Sie den Gabelschlüssel um die Blende am Unterteil des Zeitungsfaches zu montieren. Ziehen Sie hierzu die Muttern wieder fest.

CMD
Creativ Metalldesign GmbH


**Montageanleitung für
Zeitungsfach
CMD 50,
CMD 78,
CMD 85**

Maße:


Höhe: 16,00 cm

Breite: 31,00 cm

Tiefe: 8,00 cm



CMD 50



CMD 78



CMD 85

Mängelhaftung ab Januar 2018:

Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass eine Erstattung von Montagekosten ausgeschlossen bleibt, wenn der Käufer trotz Kenntnis Produkte ihrer Mangelhaftigkeit einbaut.

Garantie:

Die Garantie bezieht sich lediglich auf elektronische Bauteile. Dabei ist zu beachten, dass die Garantie ab Kaufdatum beginnt. Auf Korrosionsschäden gewährleisten wir 10 Jahre und auf Bewegungsmelder 2 Jahre. Bei Rost durch Fremdinfiltration ist die Garantie ausgeschlossen.

Edelstahlpflege:

Wie bleiben die Produkte rostfrei? Damit ein einwandfreies Erscheinungsbild der Edelstahloberfläche gewährleistet ist, empfehlen wir grundsätzlich alle 6 Monate eine Reinigung und Pflege. Die erste Reinigung sollte idealerweise nach der Montage erfolgen. Bereits entstandene Verunreinigungen und Ablagerungen lassen sich mit haushaltsüblichen, eisen- und chlorfreien Reinigungsmitteln oder speziellen Edelstahlreinigern entfernen.

Wir weisen ausdrücklich nochmals darauf hin, dass unsere Leuchten nicht seewasser- bzw. chlorwasserbeständig sind.