

Vielen Dank für Ihren Einkauf!  
Sie haben ein hochwertiges Qualitätsprodukt von CMD aus deutscher Herstellung erworben.

#### Lieferumfang:


- Briefkasten
- Einlegeboden

#### Benötigtes Werkzeug:

- Gabelschlüssel SW 7
- Bohrmaschine


#### Montage:

1. Schließen Sie den Briefkasten auf und öffnen Sie die große Klappe
2. Halten Sie nun den Briefkasten an die Wand und zeichnen Sie die drei benötigten Bohrlöcher an.
3. Bohren Sie die Löcher in die Wand.
4. Schrauben Sie jetzt den Briefkasten an der Wand fest.



5. Die aufeinander abgestimmte Einwurflappe und Tür können sich verziehen, wenn Verspannungen zum Beispiel durch den Transport oder unebenen Wänden entstehen.

Daher können Sie, ähnlich wie bei Schränken oder Türen, solche Maßdifferenzen unkompliziert ausgleichen. Mit Hilfe eines 7mm Gabelschlüssels können Sie beide Klappen mittig justieren. Hierzu müssen Sie die Muttern **A** etwas lösen und die Blende dabei mittig und parallel zum Korpus des Briefkastens ausrichten.



6. Das Edelstahlblech im Briefkasten ist ein doppelter Boden **B**, der einfach eingelegt wird. Er dient zum Schutz der Post vor Feuchtigkeit.

**CMD**  
Creativ Metalldesign GmbH

#### Montageanleitung für Briefkasten

CMD 46,  
CMD 47,  
CMD 76,  
CMD 77,  
CMD 86,  
CMD 87

#### Maße:

Höhe: 40,00 cm  
Breite: 31,00 cm  
Tiefe: 14,00 cm



CMD 46



CMD 47

**Mängelhaftung ab Januar 2018:**

Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass eine Erstattung von Montagekosten ausgeschlossen bleibt, wenn der Käufer trotz Kenntnis Produkte ihrer Mangelhaftigkeit einbaut.

**Garantie:**

Die Garantie bezieht sich lediglich auf elektronische Bauteile. Dabei ist zu beachten, dass die Garantie ab Kaufdatum beginnt. Auf Korrosionsschäden gewährleisten wir 10 Jahre und auf Bewegungsmelder 2 Jahre. Bei Rost durch Fremdinfiltration ist die Garantie ausgeschlossen.

**Edelstahlpflege:**

Wie bleiben die Produkte rostfrei? Damit ein einwandfreies Erscheinungsbild der Edelstahloberfläche gewährleistet ist, empfehlen wir grundsätzlich alle 6 Monate eine Reinigung und Pflege. Die erste Reinigung sollte idealerweise nach der Montage erfolgen. Bereits entstandene Verunreinigungen und Ablagerungen lassen sich mit haushaltsüblichen, eisen- und chlorfreien Reinigungsmitteln oder speziellen Edelstahlreinigern entfernen.

Wir weisen ausdrücklich nochmals darauf hin, dass unsere Leuchten nicht seewasser- bzw. chlorwasserbeständig sind.